



Panel til termostat

Hovedbryter

### TERMOSTAT FOR VIFTE

- Slå på bryter. Da slås panelet på og temperaturen som vises i displayet er temperaturen i burene.
- Hvis du ønsker å starte viften trykker du og holder inne SET knappen til det begynner å blinke.
- Slipp SET knappen og trykk på knapp nede hvis du ønsker å stille termostatføler ned og motsatt hvis du ønsker den høyere.
- For å bekrefte trykk på nytt SET knappen for bekreftelse.

Eks:

Hvis termostaten viser 20 grader trenger termostaten å være stilt inn lavere enn dette for at viftene skal starte.

### VARMEMATTER

- Slå på hovedbryter. Da kommer panelet på og temperaturen som vises er i burene.
- Trykk og hold på SET knappen. Når det begynner å blinke slipp SET knappen og juster til ønsket temperatur i burene.
- Når den er satt trykker du nok en gang på SET for bekreftelse.

### VANLIGE SPØRSMÅL

*Viften går ikke på, hva gjør jeg?*

- Sjekk at sikringer er hele. Hvis den har gått, bytt den ut med tilsvarende størrelse.
- Sjekk at strømtilkoblingen er koblet riktig + og -.

Hvis de er koblet feil starter ikke viften men alt annet virker som det skal.